

ブラザー

# LC11/12/17/111/113/115/117/119 /211/213/215/217/219シリーズ対応

取扱説明書（ご使用になる前に必ずお読みください）

## ● ヘッドクリーニング方法

カートリッジを交換して「インクが出ない」または「印刷がカスレてしまう」「色合いがおかしい」等、症状が発生した場合、以下の作業を行ってください。

### 1. ノズルチェックパターン印刷をします。

プリントヘッドが目詰まりをおこしているかどうかの確認をする印刷です。印刷結果にカスレや線の欠けが発生しているか確認してください。カスレや線の欠けが発生している場合は正常な印刷ができません。ヘッドクリーニングをしてください。



〈良い例〉

すぐに印刷できます



〈悪い例〉

ヘッドクリーニングを行ってください

※プリンタによってパターンが異なります

### 2. ヘッドクリーニングをします

ヘッドクリーニングを行った後に再度、ノズルチェックパターン印刷を行います。カスレ等がなければ印刷が可能です。

ヘッドクリーニング方法がわからない場合は、お手持ちのプリンタ一本体の取扱説明書をご確認頂くか、当社お客様相談窓口までご連絡ください。

## ポイント！

ヘッドクリーニングをしても正常にノズルチェックパターン印刷ができない場合は、再度クリーニングをします。正常に目詰まりパターン印刷ができるまで、“1”と“2”的作業を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源入れた状態で一晩以上経過した後に印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

## 注 意

- 高温下及び凍結状態での保存を避けてください。
- 純正品インクを使用していません。若干の色の差が発生する場合がございます。
- ご使用になるまでは開封しないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。またインクは飲まないでください。
- インクが肌に付着した場合は、すぐに石鹼や水で洗い流してください。

## 取扱注意

- ◆良好な印刷結果を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- ◆印字カスレが発生した場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。
- ◆インク漏れの恐れがありますのでインクカートリッジに貼られているラベルは破ったりはがしたりしないでください。
- ◆一度セットしたカートリッジは交換時以外取り外さないでください。
- ◆万一、本製品を使用してプリンターへ不具合が発生し、プリンター修理が必要と判断された場合は、予めご連絡をください。（修理後にご連絡を頂きました場合、責任は負いかねますのでご了承ください。）
- ◆詳しくはプリンタ一本体の取扱説明書をご覧ください。
- ◆改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

日本製

使用済みのインクカートリッジを再利用しているためラベル等に汚れがございますが、印刷品質には全く影響はございませんのでそのままご使用下さい。

本商品はブラザー工業株式会社の使用済み純正インクカートリッジを再生したものです。本商品はブラザー工業株式会社とは無関係で承認を受けたものではありません。記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

ジット株式会社 山梨県南アルプス市和泉984-1  
お客様相談窓口/ジットサポートセンター

0120-41-1630

受付時間 9:00～17:00(弊社指定の定休日を除く)

ホームページアドレス: [www.jit-c.co.jp](http://www.jit-c.co.jp)